

調整方法 (HB-12~HB-70 / HBD-15~HBD-40 / HBS-28~HBS-70)



調整はピストンロッドが完全に伸張、または収縮したときのみ可能となります。



減衰力(弱)

ロッドを反時計回りに
回すと抵抗が軽減します。

減衰力(強)

ロッドを時計回り
に回すと抵抗が増加します。

1. 油圧ダンパーの本体ボディを固定します。
2. a) ピストンロッドを完全に伸張する場合:
図に示すように、ピストンロッドを回して減衰力を調節します。ピストンロッドを回す時は、エンドキャップの調整機構にかみ合う様に、丁寧にピストンロッドを引っ張って下さい。
b) ピストンロッドを完全に収縮する場合:
図に示すように、ピストンロッドを回して減衰力を調節します。ピストンロッドを回す時は、エンドキャップの調整機構にかみ合う様に、丁寧にピストンロッドを押して下さい。
3. ピストンロッドを回している時に引っかかりや抵抗を感じた時は、ピストンロッドを回すことをやめてください。調整ができなくなってしまいます。
注意: 損傷の原因となりますので、ピストンロッドを素早く回すことはしないで下さい。
4. 減衰力をチェックし、必要ならば上記1~3を繰り返して下さい。
5. セパレータピストン付き (型式末尾:-T)の全製品の調整方法はピストンロッドを伸張させる上記 2. a) での調整方法のみ可能です。