


### ショックアブソーバアクセサリ対応表



ロックナット



ストップカラー



マウントブロック



1 偏角度アダプター

ショックアブソーバ  
本体ねじ径

	LN	SC	MB	BV
<b>本体ねじ径 M5x0.5</b>				
MC5M	LN-5M	-	-	-
<b>本体ねじ径 M6x0.5</b>				
MC9M	LN-9M	-	-	-
<b>本体ねじ径 M8x1</b>				
MA30M	LN-10M	-	-	BV8
MC10M	LN-10M	-	-	BV8A
MC30M	LN-10M	-	-	BV8
<b>本体ねじ径 M10x1</b>				
MA50M	LN-25M	SC-25M	MB-25M	BV10
MC25M	LN-25M	SC-25M	MB-25M	BV10
SC25M	LN-25M	SC-25M	MB-25M	-
SC25M-HC	LN-25M	SC-25M	MB-25M	-
<b>本体ねじ径 M12x1</b>				
MA35M	LN-75M	SC-75M	MB-75M	BV12
MC75M	LN-75M	SC-75M	MB-75M	BV12
SC75M	LN-75M	SC-75M	MB-75M	BV12SC
SC75M-HC	LN-75M	SC-75M	MB-75M	-
<b>本体ねじ径 M14x1.5</b>				
MA150M	LN-150M	SC-150M	MB-150M	BV14
MC150M	LN-150M	SC-150M	MB-150M	BV14
SC190M0 ~ 4	LN-150M	SC-150M	MB-150M	BV14SC
SC190M5 ~ 7	LN-150M	SC-150M	MB-150M	BV14
SC190M-HC	LN-150M	SC-150M	MB-150M	-
<b>本体ねじ径 M20x1.5</b>				
MA225M	LN-225M	SC-225M	MB-225M	BV20SC
MC225M	LN-225M	SC-225M	MB-225M	BV20
SC300M0 ~ 4	LN-225M	SC-225M	MB-225M	BV20SC
SC300M5 ~ 9	LN-225M	SC-225M	MB-225M	BV20SC
SC300M-HC	LN-225M	SC-225M	MB-225M	-
<b>本体ねじ径 M25x1.5</b>				
MA600M	LN-600M	SC-600M	MB-600M	BV25SC
MA900M	LN-600M	SC-600M	MB-600M	-
MC600M	LN-600M	SC-600M	MB-600M	BV25
SC650M0 ~ 4	LN-600M	SC-600M	MB-600M	BV25SC
SC650M5 ~ 9	LN-600M	SC-600M	MB-600M	BV25SC
SC650M-HC	LN-600M	SC-600M	MB-600M	-
SC925M	LN-600M	SC-600M	MB-600M	-

<sup>1</sup> ボタンを取り外した製品にのみ取付け可能です。  
ボタンをはずす場合は P.38 を参考にボタンをはずしてください。



1 スチールカバー



スイッチストップカラー



スチールボタン



ウレタン組込み  
スチールボタン



ナイロンボタン


	PB	AS	PS	BP	NB	Page
<b>本体ねじ径 M5x0.5</b>						
-	-	-	-	-	-	34
<b>本体ねじ径 M6x0.5</b>						
-	-	-	-	-	-	34
<b>本体ねじ径 M8x1</b>						
PB8	-	-	-	-	-	34
PB8-A	-	-	-	-	-	34
PB8	-	-	-	-	-	34
<b>本体ねじ径 M10x1</b>						
PB10	AS10	PS10	-	-	-	34
PB10	AS10	PS10	-	-	-	34
PB10SC	-	-	-	-	-	34
PB10SC	-	-	-	-	-	34
<b>本体ねじ径 M12x1</b>						
PB12	AS12	PS12	-	-	-	35
PB12	AS12	PS12	-	-	-	35
PB12SC	AS12	PS12SC	-	-	-	35
PB12SC	-	PS12SC	-	-	-	35
<b>本体ねじ径 M14x1.5</b>						
PB14	AS14	PS14	-	-	NB-150M	35
PB14	AS14	PS14	-	-	NB-150M	35
PB14SC	AS14	標準装備	BP14	-	-	35
PB14	AS14	PS14	-	-	-	35
PB14	-	PS14	-	-	-	35
<b>本体ねじ径 M20x1.5</b>						
PB20SC	AS20	標準装備	BP20	-	-	36
PB20	AS20	PS20	-	-	NB-225M	36
PB20SC	AS20	標準装備	BP20	-	-	36
PB20SC	AS20	標準装備	-	-	-	36
PB20SC	-	標準装備	-	-	-	36
<b>本体ねじ径 M25x1.5</b>						
PB25SC	AS25	標準装備	BP25	-	-	36
-	AS25	標準装備	BP25	-	-	36
PB25	AS25	PS25	-	-	NB-600M	36
PB25SC	AS25	標準装備	BP25	-	-	36
PB25	AS25	標準装備	-	-	-	36
PB25	-	標準装備	-	-	-	36
-	AS25	標準装備	BP25	-	-	36

1 ボタンを取り外した製品にのみ取付け可能です。  
ボタンをはずす場合は P.38 を参考にボタンをはずしてください。

寸法図は P.34~36 をご参照下さい。

### M5x0.5


#### LN-5M



ロックナット

### M6x0.5


#### LN-9M



ロックナット


### M8x1

#### LN-10M




ロックナット

#### PB8




スチールカバー

#### PB8-A




スチールカバー

### BV8



偏角度アダプター


### BV8A



偏角度アダプター


### M10x1

#### LN-25M




ロックナット

#### SC-25M




ストップカラー

#### PS10




スチールボタン

#### AS10




スイッチ付ストップカラー  
(近接センサー付)

### PB10




スチールカバー

### PB10SC




スチールカバー

### MB-25M



マウントブロック

### BV10




偏角度アダプター  
BV10SCの寸法図はお問い合わせ下さい。

取付方法および取扱いについてはP.37~39をご参照下さい。


### M12x1

**LN-75M**




ロックナット

**SC-75M**




ストップカラー

**PB12**




スチールカバー

**PB12SC**




スチールカバー

**MB-75M**




マウントブロック

**BV12**



偏角度アダプター

**BV12SC**




偏角度アダプター

**AS12**




スイッチ付ストップカラー  
(近接センサー付)

**PS12**



スチールボタン


**PS12SC**



スチールボタン


### M14x1.5

**LN-150M**




ロックナット

**SC-150M**




ストップカラー

**NB-150M**




ナイロンボタン  
最大 E<sub>3</sub> = 14 J 以下

**PS14**




スチールボタン

**BP14**




スチールボタン/ウレタンキャップオプション

**MB-150M**




マウントブロック

**BV14**




偏角度アダプター

**BV14SC**




偏角度アダプター

**PB14SC**




スチールカバー

**PB14**



スチールカバー

**AS14**




スイッチ付ストップカラー  
(近接センサー付)

取付方法および取扱いについてはP.37~39をご参照下さい。


### M20x1.5

#### LN-225M




ロックナット

#### SC-225M




ストップカラー

#### NB-225M




ナイロンボタン  
最大 E<sub>3</sub> = 33 J 以下

#### PS20




スチールボタン

#### BP20




スチールボタン/ウレタン  
キャップオプション

#### MB-225M




マウントブロック

#### BV20




偏角度アダプター

#### BV20SC




偏角度アダプター

#### PB20SC




スチールカバー

#### PB20



スチールカバー


#### AS20



スイッチ付ストップカラー  
(近接センサー付)


### M25x1.5

#### LN-600M




ロックナット

#### SC-600M




ストップカラー

#### NB-600M




ナイロンボタン  
最大 E<sub>3</sub> = 68 J 以下

#### PS25




スチールボタン

#### BP25




スチールボタン/ウレタン  
キャップオプション

#### PB25




スチールカバー

#### MB-600M




マウントブロック

#### BV25




偏角度アダプター

#### BV25SC



偏角度アダプター

#### PB25SC



スチールカバー

取付方法および取扱いについてはP.37~39をご参照下さい。